



NOTICE DE PROGRAMMATEUR TYPE PXG

FRANCE FOURS

Spécialiste en fabrication
de fours électriques

01.53.56.03.00



DEFINITION DU PROGRAMME

			Exemple : Cuisson Biscuit
SV-1	Consigne 1 ^{er} Palier	Réglage de la consigne du 1 ^{er} Palier	400°C
TM1r	Temps de la rampe 1	Réglage du temps de montée de la rampe 1	En 5H00
TM1S	Temps du palier 1	Réglage du temps de palier du palier 1	Palier 15 mn
SV-2	Consigne 2 ^{eme} Palier	Réglage de la consigne du 2 ^{eme} Palier	980°C
TM2r	Temps de la rampe 2	Réglage du temps de montée de la rampe 2	En 3H00
TM2S	Temps du palier 2	Réglage du temps de palier du palier 2	Palier 30 mn
SV-3	Consigne 3 ^{eme} Palier	Réglage de la consigne du 3 ^{eme} Palier	0
TM3r	Temps de la rampe 3	Réglage du temps de montée de la rampe 3	0
TM3S	Temps du palier 3	Réglage du temps de palier du palier 3	0
SV-4	Consigne 4 ^{eme} Palier	Réglage de la consigne du 4 ^{eme} Palier	0
TM4r	Temps de la rampe 4	Réglage du temps de montée de la rampe 4	0
TM4S	Temps du palier 4	Réglage du temps de palier du palier 4	0

Entrée dans le menu Programme

Maintenir appuyer 5 secondes sur la touche « SEL » jusqu'à ce que « PrG Ch4 » s'affiche.

Maintenir de nouveau appuyer sur la touche « SEL », jusqu'à ce que « Sv-1 » s'affiche,

Réglage de la première consigne de température « Sv-1 »

« Sv-1 » s'affiche, 1ere consigne de température

Appuyer sur « SEL », la valeur clignote

A l'aide des boutons ↑ et ↓ régler votre température

Valider en appuyant sur « SEL »

Réglage du temps de montée de la première rampe « Tm1r »

Appuyer sur ↓ , « Tm1r » s'affiche, temps de montée de la première rampe

Appuyer sur « SEL », la valeur clignote

A l'aide des boutons ↑ et ↓ régler le temps en « HEURE,MINUTE »

Valider en appuyant sur « SEL »

Réglage du temps de palier de la première consigne « Tm1s »

Appuyer sur ↓ , « Tm1s » s'affiche, temps de palier de la première consigne

Appuyer sur « SEL », la valeur clignote

A l'aide des boutons ↑ et ↓ régler le temps en « HEURE,MINUTE »

Valider en appuyant sur « SEL »

Nota : Mettre 0 à « Tm1s » si vous n'avez pas de palier.

Réglage de la deuxième consigne de température « Sv-2 »

Appuyer sur ↓ , « Sv-2 » s'affiche, 2^{ème} consigne de température

....

Effectuez les mêmes réglages pour chacun des segments...

LANCEMENT DU PROGRAMME

Appuyer sur la touche A/M sur la face avant du régulateur

Le programme démarre. La led « SV » clignote.

A la fin du programme, la consigne clignote en façade avant.